Inteligentný gombíkový termostat ETK-7000





Užívateľská príručka

Nový termostat kúrenia s gombíkom ETK-7000 Šesť charakteristík dizainu

* 1.32 palcový kruhový a 240 * 240 TFT displei ukazuje váš umelecký vkus.

*Jemný hliníkový bočný gombík umožňuje, aby vaše prsty boli jemné.

* Tvrdené sklo chráni obrazovku pred poškriabaním.

* Agilné tlačidlo vám poskytuje vynikajúci zážitok.

*Sedem farieb okolitého svetla zvyšuje farbu vášho života.

* Rôzne možnosti brúseného zadného panela sú vhodné pre rôzne štýly domácnosti.

O VAŠICH TERMOSTATOCH

Rad ETK-7000 bol vyvinutý pre ovládanie elektrického podlahového vykurovania alebo vodného/plynového kotla. Tieto iednotkv sú určené na použitie v komerčných, priemyselných, občianskych a domácich nehnuteľnostiach

DEFINÍCIA MODELU

GA: Ohrev vody, 5A GB: Elektrické podlahové kúrenie, 16A GC: Vodný/plynový kotol, 5A L: Podsvietenie N: Komunikácia Modbus W: Wifi S2: Vnútorný snímač aj vonkajší snímač podlahy Napríklad: BTH- 7000 G A

Obsah balenia

Termostat 1ks Skrutky 2ks Návod na použitie 1ks Nástenná doska 1ks Kontrola kvality 1ks (podlahový senzor je voliteľný)

TECHNICKÉ DÁTA

Napájanie: 95 ~ 240 V AC. 50 ~ 60 Hz alebo 24 V DC/AC. 50 ~ 60 Hz Skontrolujte informáciu vytlačenú na zadnej strane termostatu ohľadom napájacieho napätja.

Prúdová záťaž: 5A (ohrev vody, plynový kotol), 16A (elektrické kúrenie) Senzor: NTC3950, 10K Presnosť: ±1°C Nastaviť Temp. Rozsah: 5-35°C Teplota miestnosti Rozsah: 5-99 °C Displei Temp. Rozsah: 5 ~ 99 °C Teplota okolia: 0~ 45°C Okolitá vlhkosť: 5 ~ 95 % RH (bez kondenzácie) Skladovacia teplota: -10~ 45°C Spotreba energie: <1.5 W Chyba časovania: < 1 % Material : PC + ABS (ohňovzdorný) Inštalačná krabica: 86 * 86 mm štvorcová alebo európska 60 mm okrúhla krabica Drôtové koncovky: Drôt 2 x 1.5 mm2 alebo 1 x 2.5 mm2 Trieda ochrany: IP20 Tlačidlá: Kapacitné dotykové tlačidlá

ROZMERY Ы 86.0 46.2+0.3 32.4 16.7 240RGB*240

PRED ZAPOJENÍM A INŠTALÁCIOU

1. Pozorne si prečítajte tieto pokyny. Ich nedodržanie môže poškodiť produkt alebo spôsobiť nebezpečný stav.

2. Skontrolujte hodnoty uvedené v pokynoch a na produkte, aby ste sa uistili, že produkt je vhodný pre vašu aplikáciu.

Inštalatér musí byť vyškolený, skúsený servisný technik.

4. Po dokončení inštalácie skontrolujte prevádzku produktu, ako je uvedené v týchto pokynoch.



INŠTALÁCIA

Váš termostat je vhodný na inštaláciu do štandardných 86 mm Elektroinšt. krabíc alebo 60mm krabíc európskeho štandardu.

Krok 1. Nechajte napájanie vypnuté. Pozri obr. Krok 2. Odstráňte montážnu dosku zatlačením na zostavu LED. Pozri obr. 2.



Krok 3. Pripojte napájanie, vložte do príslušných svoriek. (podrobnosti nájdete v časti "Zapojenie termostatu" a na obr. 3). Krok 4. Upevnite montážnu dosku na stenu pomocou skrutiek box (Obr. 4).



Krok 5. Upevnite teleso termostatu a montážnu dosku za spodok tlačidlo (obr. 5). Krok 6. Inštalácia je dokončená (Obr 6)



Úraz elektrickým prúdom alebo po zariadenia Nebezpečenstvo. Môže šokovať je POZOR alebo skrat obvodu zariadenia. Pred inštaláciou odpoite napájanie

DOMÁCA OBRAZOVKA RÝCHLA ODKAZ



Poznámka: Počasie a vlhkosť sa zosynchronizujú do 1 hodiny zariadenie je prvýkrát pripojené k internetu a počas budú potom svnchronizované každú hodinu.

Hlavné ovládacie rozhranie



Tip: Stlačením obrazovky vstúpite do hlavného ovládacieho rozhrania.

	PREVÁDZ	КА					
oškodenie	Počas zapni	utia					
adnotlivcov	1. Stlačením domovskej obrazovky vstúpite do ovládacieho						
	rozhrania. 2. Otáčaním	aombík	a vyberte	funkciu			
e.)	3. Stlačte go	mbík na	potvrde	nie			
	4. Dlhým stl	ačením g	jombíka	sa vrátite	na domo	vskú	
	obrazovku						
	1.Napajanie	octot ovla	ódo volkur		iadonio		
	VYP: Term	ostat pre	estane ovl	ádať vyku	rovacie za	riadenie.	
*		mačov					
	In: Interný senzor (na kontrolu teploty)						
	Ou: Extern	ý senzor	(na ovlác	lanie teplo	, oty)		
	AL: Interny	ý/Externý	snímač (Interný sn	ímač		
	reguluje te	eplotu, e	kterný sní	mač obme	edzuje tep	lotu podla	ahy)
	3.Hodiny						
	Nastaveni	e hodín,	verzia wif	i sa autom	naticky zos	synchroniz	zuje
Vonkajšia vlhkosť	miestnym	časom p	o pripoje	ní do siete	<u>.</u>		
Režim	4.Jas						
	Nastavenie jasu obrazovky v pohotovostnom režime. Pri nastavení						
	na 0 sa dis	splej vypr	ne.				
5. Režim							
	🔗 Manuálny režim 🇰 Režim programovania (režim plánovania.)						
	- — — — — — — — — — — — — — — — — — — —						
po tom	ON: Termostat je v stave wifi distribučnej siete.						
asie	VYP: Termostat nie je v stave wifi distribučnej siete.						
	7 Kalibrásis taplatu						
	Korekcju teploty vykonajte po 30 minútach prevádzky termostatu.						
	norenera e	epiety 1)	nonajte p		ituen pret	dd2ity teri	nostata
	8 Nactavite t	enlotu					
	Nastavte r	ozsah te	ploty 5~4	5℃			
Set temp.	Nastavta týždanný program vo svojoj anlikácij						
	Producioná postovonio pro plán programu						
Režim	Predvolene nastavenia pre plan programu						
	Zobrazenie času	WEEKDAY (PON (1 2 3 4 5 sa zobra	DELOK a PIATOK) izuje na obrazovke)	VÍKEND ((6 zobrazení r	SOBOTA) na obrazovke)	VÍKEND (7 zobrazení)	(NEDEĽA) na obrazovke)
	Obdobio 1	TIME	TEMPERATURE	TIME	TEMPERATURE	TIME	TEMPERATURE
WiFi	Obdobie 1 Obdobie 2	06:00	<u>20 °C</u> 15 °C	06:00	20 °C	06:00	20 °C
	Obdobie 3	11:30	15 ℃	11:30	20 ℃	11:30	20 ℃
Kalibrácia teploty	Obdobie 4	13:30	15 ℃	13:30	20 ℃	13:30	20 °C

Samostatný rozvrh je možné nastaviť na pracovné dni (Po – Pia) a na víkendy (So alebo Ne).

Obdobie 5(1+2) 17:00 22 ℃ 17:00 20 ℃ 17:00

Obdobie 6(3+4) 22:00 15 °C 22:00 15 °C 22:00

20 °C

15 ℃

O WIFI

WI-FI PRIPOJENIE

Pred prvým použitím termostatu Wi-Fi musíte nakonObrurovať signál a nastavenia Wi-Fi prostredníctvom smartfónu alebo tabletu, umožní to komunikáciu medzi vašimi pripojenými zariadeniami

Krok 1 Stiahnite si svoju APP (Obr. 1-1)



Obr 1-1

Obr 1-2 IOS

Obr 1-3 Android

Vyhľadajte "Smartlife" v Apple Store alebo Google Play alebo použite a prehliadač naskenujte QR kód uvedený vyššie (obrázok 1-2) a dokončite registrácia účtu a inštalácia podľa pokynov APP.

Krok 2. Pripojte termostatt

Metóda 1: distribúcia siete Bluetooth (obr. 2.1 – obr. 2.4). zapnite prepínač Bluetooth na mobilnom telefóne a nastavte termostat do stavu WiFi povolené, dokončite pripojenie a nastavenia podľa nasledujúceho návodu.



21.^{°C}

● 10:44 第 _____

Nastavenie wifi na ON znamená termostat je v stave párovania cez wifi.

Ikona wifi rýchlo bliká



Postup 2: Naskenujte QR kód a nakonObrurujte sieťového sprievodcu (Obr. 2.5-Obr. 2.9) dokončite pripojenie a nastavenie



Obr2.3

Naskenuite tento OR kód

Obr2.4









Popis prevádzkového rozhrania APP (termostat vykurovania)



Postup 3: Bežné vedenie distribučnej siete (Obr. 2. 5.1-Obr. 2.9)

10040

Add Menselly

Ś

-

100

Obr2.6.1

100

antes 2

÷

0

-

0

-

•

-

0

-

Ŧ



Obr2.5



Obr2.5.1

KnobThermostat

0.42

++1

Obr2.1

Add Disting



Viac nastavení

1513 •		1430D
<	setting	
Temperatur	e correction	-010.5
State of the	valve	Close
Backlight br	ightness	20% >
floor_temp		0.010
sensorchoo	6e	AL 2
deadzonete	mp	110 >
hight_protec	ct_temp	45.010 >
low_protect	_temp	0.0°C >

Obr2.9

JEDNODUCHÁ MANIPULÁCIA VÝNIMIEK

No.	Fenomén	Manipulácia
1	Napájanie je zapnuté, ale bez displeja	*Skontrolujte, či nie sú uvoľnené svorky medzi panelom LCD a skrinkou napájacej jednotky.
2	Bez výstupu, ale displej funguje.	* Na výmenu starého panela použite nový LC panel alebo novú skriňu napájacej jednotky.
3	Teplota miestnosti Je trochu odlišný od skutočnosti.	* Vykonajte kalibráciu teploty v položke 1 možností vysokej úrovne

SERVIS

Cieľová teplota

Na váš termostat sa vzťahuje záruka 24 mesiacov od dátumu nákup. Servis so záručnou dobou môže spôsobiť a poplatok. Viac podrobností nás prosím kontaktujte priamo.

Týždenný program

Nastavenie